



Mit „Mic Off“ (Mikrofon aus) schalten Sie das Mikrofon ein bzw. aus.



Mit „Vol“ (Lautstärke) + und – stellen Sie die Systemlautstärke ein.



Drücken Sie „OK“, um das Menü zu öffnen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um zu navigieren. Bei geschlossenem Menü können Sie die Kamera mit den Pfeiltasten bewegen.*



Drücken Sie „Cancel“ (Abbrechen), um in den einzelnen Menüs einen Schritt zu schließen oder in den Hauptmenüs einen Schritt zurückzugehen.




Drücken und gedrückt halten

Halten Sie die Taste gedrückt, um alle Menüs zu schließen.

Die „Layout“-Taste ändert das Bildschirm-Layout. Drücken Sie diese Taste erneut, um zu anderen Layouts zu wechseln.



Drücken Sie die „Anruf“-Taste, um einen Anruf zu tätigen.



Drücken Sie die Telefonbuchtaste, um gespeicherte Kontakte anzurufen.



Drücken Sie diese Taste, um ein Standbild zu senden (nur während einer Verbindung). Drücken Sie abschließend „OK“.



Präsentation

Drücken und gedrückt halten

Mit der Taste „Presentation“ schalten Sie eine PC-Präsentation (Standardeinstellung) hinzu. Drücken Sie diese Taste erneut, um zur „Main Camera“ zurückzuschalten.

Öffnen Sie im Menü den Punkt „Presentation“, um andere Quellen auszuwählen.

Zoom

Mit Zoom „+“ bzw. „-“ zoomen Sie die Kamera ein und aus.

Selbstansicht

Drücken Sie „Selfview“ (Selbstansicht), um das gesendete Eigenbild anzuzeigen. Durch erneutes Drücken schalten Sie diese Funktion wieder aus.

Auflegen

Drücken Sie die Taste „Auflegen“, um eine Verbindung zu beenden. Wenn keine Verbindung besteht, schalten Sie mit dieser Taste in den Standby-Modus.

Nummerntasten

Drücken und gedrückt halten

Drücken Sie die Nummerntasten, um zu wählen. Während einer Verbindung wählen Sie die Kameravoreinstellungen mit den Nummerntasten.

Halten Sie eine Nummer gedrückt, um eine Kameravoreinstellung zu speichern.

Raute-Taste und A/a-Taste

Drücken und gedrückt halten

Mit der Raute Taste rufen Sie (während einer bestehenden Verbindung) den Tonwahlmodus (DTMF) auf. Drücken Sie abschließend „OK“.

A/a: Bei der Texteingabe schalten Sie hiermit zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um zwischen dem Buchstaben-/Nummernmodus umzuschalten.

Vorgehensweise zum:

Aktivieren des Systems

Durch Aufnehmen der Fernbedienung wird das System aktiviert. Wenn das System nicht in Gebrauch ist, wird automatisch der Standby-Modus aktiviert. Es ist jedoch noch möglich, eingehende Anrufe entgegenzunehmen.

Anrufen

Wählen Sie eine Nummer und drücken Sie die grüne Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen. Mit der Telefonbuchfunktion können Sie zudem Kontakte auswählen, die Sie anrufen möchten.

Einen Anruf entgegennehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie „OK“ oder die grüne Anruftaste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die rote „Auflegen“-Taste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die rote „Auflegen“-Taste, um einen Anruf zu beenden. Drücken Sie zur Bestätigung die rote Taste erneut, oder drücken Sie „OK“.

Einstellen der Lautstärke

Mit der Lautstärketaste können Sie die Lautstärke lauter oder leiser einstellen. Am oberen Bildschirmrand wird ein Lautstärkebalken eingeblendet.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Mic off“ (Mikrofon aus).

Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint das entsprechende Symbol.

Drücken Sie erneut die Taste „Mic off“, so erlischt das Symbol am oberen Bildschirmrand und das Mikrofon ist wieder angeschaltet.

Steuern der Kamera*

Bei geschlossenem Menü können Sie die Kamera mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung steuern.

Wenn das Menü angezeigt wird, wählen Sie die Funktion „Kamerasteuerung“ im Menü. Drücken Sie dann „OK“, um die Kamera zu steuern. Drücken Sie abschließend erneut „OK“. Mit der Taste „Zoom“ zoomen Sie das Bild ein und aus.

Wählen der Videoquellen*

Drücken Sie die Taste „Presentation“, um den PC anzuzeigen (Standardeinstellung). Drücken Sie diese Taste erneut, um zu „Main Camera“ (Hauptkamera) zurückzuschalten.

Wenn Sie andere Videoquellen wählen möchten, wählen Sie die Menüfunktion „Präsentation“.

*nicht bei allen Produkten verfügbar