

Mikrofon: Mit „Mic Off“ (Mikrofon aus) schalten Sie das Mikrofon ein bzw. aus.



Lautstärke: Mit „Vol“ (Lautstärke) + und - stellen Sie die Programmlautstärke ein.



Bestätigen/Pfeiltasten: Drücken Sie „OK“, um das Menü zu öffnen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um zu navigieren. Bei geschlossenem Menü können Sie die Kamera mit den Pfeiltasten bewegen.



Home: Drücken Sie die Home-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.




Telefonbuch: Drücken Sie die Telefonbuchstaste, um gespeicherte Kontakte anzurufen.



Drücken sie die **Anruftaste**, um einen Anruf zu tätigen.



Löschen: Drücken Sie die C-Taste, um Einggegebenes wieder zu löschen.



Zum PC wechseln: Drücken Sie diese Taste erneut, um zur „Main Camera“ zurückzuschalten.



Öffnen Sie im Menü den Punkt „Presentation“, um andere Quellen auszuwählen.

Drücken und halten

Zoom: Mit Zoom „+“ bzw. „-“ zoomen Sie die Kamera ein und aus.



Funktionstasten: Ermöglichen Shortcuts und erweiterte Funktionen. Jede Funktionstaste entspricht einem Symbol auf dem Bildschirm.



Layout: Die „Layout“-Taste ändert das Bildschirm-Layout. Drücken Sie diese Taste erneut, um in andere Layouts zu wechseln.



Drücken Sie die Taste **„Auflegen“**, um eine Verbindung zu beenden. Wenn keine Verbindung besteht, wechseln Sie mit dieser Taste in den Standby-Modus.

1 .@ 2 abc def 3

4 ghi 5 jkl mno 6

7 pqrs 8 tuv wxyz 9

* 0 _ abc/123 #

Nummertasten: Benutzen Sie diese Tasten um, ähnlich wie beim Mobiltelefon, Nummern und Buchstaben einzugeben.

- 0-9, a-z, (.), @, Leertaste, *, :
Mit wiederholtem Drücken auf die jeweilige Taste, werden Ihnen die Optionen dieser gezeigt.

Drücken und halten

-abc/123 #: Drücken Sie die „#“-Taste, um Tastentöne einzustellen (drücken und gedrückt halten).

Mit der Rautetaste rufen Sie (während einer bestehenden Verbindung) den Tonwahlmodus (DTMF) auf. Drücken Sie abschließend „OK“.

abc/123 #

abc/123: Während der Texteingabe schalten Sie hiermit zwischen Klein- und Großbuchstaben um.

Drücken und halten

Halten Sie diese Taste gedrückt, um zwischen dem Buchstaben-/Nummernmodus umzuschalten.

System aktivieren: Nehmen Sie sich die Fernbedienung und berühren Sie die Sensoren, die sich links und rechts auf der Fernbedienung befinden.

Oder drücken Sie einfach irgendeine Taste auf der Fernbedienung.

TANDBERG

Aktivieren des Systems

Durch Aufnehmen der Fernbedienung wird das System aktiviert. Wenn das System nicht in Gebrauch ist, wird automatisch der Standby-Modus aktiviert. Es ist jedoch möglich, eingehende Anrufe entgegenzunehmen.

Anrufen

Wählen Sie eine Nummer und drücken Sie die grüne **Anruftaste**, um einen Anruf zu tätigen. Mit der **Telefonbuchfunktion** können Sie zudem Kontakte auswählen, die Sie anrufen möchten.

Einen Anruf entgegen nehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie **„OK“** oder die grüne Anruftaste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die rote **„Auflegen“**-Taste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die rote **„Auflegen“**-Taste, um einen Anruf zu beenden.
Drücken Sie zur Bestätigung die rote Taste **erneut**, oder drücken Sie **„OK“**.

Einstellen der Lautstärke

Mit der **Lautstärkentaste** können Sie die Lautstärke lauter oder leiser einstellen.
Am oberen Bildschirmrand wird ein Lautstärkebalken eingeblendet.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **„Mic off“** (Mikrofon aus). Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint das entsprechende Symbol. Drücken Sie erneut die Taste **„Mic off“**, so erlischt das Symbol am oberen Bildschirmrand und das Mikrofon ist wieder angeschaltet.

Steuern der Kamera

Bei geschlossenem Menü können Sie die Kamera mit den **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung steuern.
Wenn das Menü angezeigt wird, wählen Sie die Funktion **„Kamerasteuerung“** im Menü. Drücken Sie dann **„OK“**, um die Kamera zu steuern.
Drücken Sie abschließend erneut **„OK“**.
Mit der Taste **„Zoom“** zoomen Sie das Bild ein und aus.

Wählen der Videoquellen

Drücken Sie die Taste **„Presentation“**, um den PC anzuzeigen (Standardeinstellungen). Drücken Sie diese Taste **erneut**, um zu **„Main Camera“** (Hauptkamera) zurückzuschalten.
Wenn Sie andere Videoquellen wählen möchten, wählen Sie die Menüfunktion **„Presentation“**.

Kontakt technischer Support
